

Inhoud zwarte bak

- Poot uitdraaislinger
- Sleutel 24
- Zwarte pompstang
- Tester voor stroomaanvoer
- 16A krachtkabel 15meter
- Verloopstekker krachtkabel 32A → 16A
- HDMI-kabel
- Wielklem + disselslot

Opbouw

- **Stap 1 – Handrem omhoogtrekken**
- **Stap 2 – Poten uitdraaien**
Gebruik de poot uitdraaislinger die in zwarte de bak ligt om de poten volledig uit te draaien. Zorg dat de wagen stabiel staat.
- **Stap 3 – Bouten losdraaien**
Pak steeksleutel 24 uit de zwarte bak en draai de bouten los onder aan de kolom.
- **Stap 4 – Pomp voorbereiden**
Plaats de zwarte pompstang die in de zwarte bak ligt in een van de gaten van de pomp.
- **Stap 5 – Scherm omhoog pompen**
Pomp het scherm omhoog tot de gewenste hoogte. De pomp stopt vanzelf op het eindpunt.
- **Stap 6 – Hoogte corrigeren (indien nodig)**
Draai een klein stukje aan het zwarte draaiventiel om het scherm iets te laten zakken. Draai het draaiventiel dan weer dicht om te voorkomen dat het scherm verder naar beneden zakt.
- **Stap 7 – Scherm positioneren**
Draai het scherm naar de gewenste richting en zet de bouten weer vast met steeksleutel 24.
- **Stap 8 – Pompstang verwijderen**
Haal de buis uit de pomp en leg deze terug in de bak.



Led aansluiten

Stap 1 – Stroom controleren

Zorg ervoor dat automaten **uitgeschakeld** zijn (naar onder).

Gebruik de tester om de stroomaanvoer te controleren.

Alle lampjes moeten branden en dezelfde kant op draaien.

Let op: Het N-lampje en PE MOETEN branden. Zo niet, dan NIET aansluiten en contact opnemen met een elektricien of een voldoende onderlegd persoon.

Het maakt niet uit welke kant de lampjes ronddraaien.



- **Stap 2 – Stroom aansluiten**
Pak de krachtlabel uit de bak en stop de stekker in het stopcontact aan de linker onderzijde van de wagen.
- **Stap 3 – Automaten inschakelen**
Zet de zekeringen **één voor één** aan (omhoog).
- **Stap 4 – LED opstarten**
Wacht tot het LED-scherm opstart (flikkert één keer).
- **Stap 5 – HDMI aansluiten**
Verbind de HDMI-kabel met de laptop. Mocht je na een paar minuten geen beeld zien druk dan een keer op de **switch** knop op de processor.
- **Stap 6 – Beveiliging aanbrengen**
Zet de wielklem en het disselslot vast.

Afbouwen en transport klaar maken

- **Stap 1 – Stroom loskoppelen**
Zet de automaten uit (omlaag). Haal de stekker los van de wagen en leg de krachtkabel weer in de zwarte bak.
- **Stap 1 – Bouten losdraaien**
Gebruik steeksleutel 24 om de bouten los te draaien.
- **Stap 2 – Scherm laten zakken**
Draai het draaiventiel een klein stukje los en laat het scherm langzaam zakken tot het precies in de witte blokjes zakt die aan de uit eendes van de wagen zitten. Leg de kabel wikkel zo om de pomp heen dat deze niet van de wagen af kan vallen tijdens transport.



- **Stap 3 – Bouten vastzetten**
Zet de bouten weer vast met steeksleutel 24.
- **Stap 4 – Poten indraaien**
Gebruik de poot uitdraaislinger om de poten weer helemaal in te draaien.
- **Stap 5 – Beveiliging verwijderen**
Haal de wielklem en het disselslot los.
- **Stap 6 – Materialen in de zwarte bak.**
Leg alle losse materialen weer terug in de zwarte bak.